




## 締め工具の使い方



1 締め工具の口元までバンドの末端を十分に差込んで下さい。




2 割ピンをフレームの穴に差込み、バンドの末端をピンの割口にはさみます。



3 割ピンの六角頭にラジェットハンドルを矢印を手前にしてはめ、十分にバンドが締められるまで前後に動かして下さい。注意・・・作業中、割ピンが外れないように一方の手の親指と人さし指で押さえると便利です。



4 締め終わったら、ハンドルをゆるめないよう押えたまま固い台の上に置き、ポンチをキャップに当てハンマーで2～3度強く打って下さい。



5 締め付をゆるめずフレームを折返すように上げると、簡単にバンドが切れます。バンドの残った部分は、割ピンを自由にしてやり、差込んだ時と反対に引抜くとはずれます。